

ThermoView® TV40 Series

Wärmebildkamera



Benutzerhandbuch

PN 5015214, Deutsch, Rev. 1.1, Apr 2019 © 2019 Fluke Process Instruments. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in Deutschland. Änderungen vorbehalten. Alle Produktnamen sind Marken der jeweiligen Unternehmen.

Garantie

Der Hersteller garantiert für jedes Produkt eine Garantie von zwei Jahren ab Datum der Rechnungslegung. Nach diesem Zeitraum wird im Reparaturfall eine 12-monatige Garantie auf alle reparierten Gerätekomponenten gewährt. Die Garantie erstreckt sich nicht auf elektrische Sicherungen, Primärbatterien und Teile, die missbräuchlich verwendet bzw. zerstört wurden. Bei Öffnen des Gerätes erlischt ebenfalls die Garantie.

Im Falle eines Gerätedefektes während der Garantiezeit wird das Gerät kostenlos repariert bzw. kalibriert. Die Frachtkosten trägt der jeweilige Absender. Der Hersteller behält sich den Umtausch des Gerätes oder von Teilen des Gerätes anstelle einer Reparatur vor. Ist der Defekt auf unsachgemäße Behandlung oder Zerstörung zurückzuführen, werden die Kosten in Rechnung gestellt. Vor Beginn der Reparatur wird in diesem Fall auf Anforderung ein Kostenvoranschlag erstellt.

Garantie für die Software

Der Hersteller kann nicht gewährleisten, dass die hierin beschriebene Software mit jeder individuellen Softwareoder Hardwareausstattung arbeitet. Bei Einsatz unter Modifikationen von Windows[®] Betriebssystemen, bei Nutzung in Verbindung mit speicherresidenter Software sowie bei unzureichendem Speicher kann die Funktion der Software nicht gewährt werden.

Der Hersteller garantiert die Fehlerfreiheit der Programmdiskette hinsichtlich Material und Herstellung, normalen Gebrauch voraussetzend, für die Dauer eines Jahres ab Datum der Rechnungslegung. Neben dieser Garantie übernimmt der Hersteller keinerlei Gewähr, bezogen auf die Software und deren Dokumentation, weder ausdrücklich noch stillschweigend, hinsichtlich Qualität, Arbeitsweise, Verfügbarkeit oder Einsetzbarkeit für spezielle Anwendungen. Dementsprechend sind Software und Dokumentation lizenziert, und der Lizenznehmer (im Allgemeinen der Nutzer) übernimmt jegliche Verantwortung hinsichtlich des Einsatzes der Software.

Die Haftung des Herstellers überschreitet in keinem Fall die Höhe des durch den Anwender erbrachten Kaufpreises. Der Hersteller ist ausdrücklich nicht haftbar für jegliche Folgeschäden. Darüber hinaus ist der Hersteller nicht verantwortlich zu machen für aus Folgeschäden entstandenen Kosten, Gewinnverlust, Datenverlust, für Schäden an Software anderer Hersteller oder dergleichen. Der Hersteller behält sich alle Rechte an Software und Dokumentation vor.

Die Vervielfältigung der Software zu anderen als zu Sicherungszwecken ist verboten.

Klassifizierung zur Kontrolle von Exporten

Diese Produkte unterliegen der ECCN 6A003.B.4.B und für bestimmte Bestimmungsorte ist eine Exportlizenz erforderlich. Die Lizenzanforderungen finden Sie in den RS1-Regulierungen.

Inhaltsverzeichnis

Kapitel	Seite
INHALTSVERZEICHNIS	3
TABELLENVERZEICHNIS	6
ABBILDUNGSVERZEICHNIS	7
	q
	10
KONTAKTE	13
1 Beschreibung	
1.1 Verfügbare Modelle	
1.2 Systemarchitektur	
2 3 TECHNISCHE DATEN	
2 1 Messtechnische Parameter	17
2.2 Optische Parameter	
2.2.1 Standardobjektiv	
2.3 Elektrische Parameter	
2.4 PC Anforderungen	
2.5 Allgemeine Parameter	
2.6 Abmessungen	20
2.7 Lieferumfang	20
3 GRUNDLAGEN	21
3.1 Infrarot-Temperaturmessung	21
3.2 Emissivity of Target Object	21
4 UMGEBUNGSBEDINGUNGEN	
4.1 Umgebungstemperatur	22
4.2 Luftreinheit	
4.3 Schutzklasse	
4.4 Elektrische Störungen	
	23
	23
5.2 Messahstand und Messfleckgröße	
5.3 Fokussierung	23
5.4 Montage	24
5.5 Netzwerk	
5.6 Verkabelung	24
5.6.1 Ethernet M12 Kabel	
5.6.2 Spannungsversorgungskabel	

6 OPERATION	27
6.1 GigE Vision	
6.2 LED Statusanzeige	
6.3 Objektverschluss	
6.4 Webserver	
6.4.1 Herstellen der Kommunikation	
6.4.2 <camera info=""> Kamerainfo</camera>	
6.4.3 <camera access=""> Kamerazugriff</camera>	
6.4.4 <network configuration=""> Netzwerkkonfiguration</network>	
6.4.5 <focus control=""> Fokussteuerung</focus>	
6.4.6 <field of="" view=""> Sichtfeld</field>	
6.4.7 <temperature unit=""> Temperatureinheit</temperature>	
6.4.8 <emissivity> Emissionsgrad</emissivity>	
7 Zubehör	
7.1 Zusatzobjektive	
7.1.1 Weitwinkel 0.75x	
7.1.1 Tele 2x	
7.1.2 Tele 4x	
7.1.3 Makro TV43	
7.1.4 Makro TV46	
7.2 Elektrisches Zubehör	
7.2.1 Ethernet M12 Kabel (A-CB-xx-M12-W08-xx)	
7.2.2 Spannungsversorgungskabel (A-CB-xx-PS-xx)	
7.2.3 Ethernet Kabel (A-CB-LT-RJ45-25)	
7.2.4 Ethernet Kabel, kurz (A-CB-LT-RJ45-03)	
7.2.5 Glasfaserkabel (A-CB-FO-xxx)	
7.2.6 PoE Injektor (A-TV-POE1)	
7.2.7 PoE Injektor, Industrieversion (A-TV-POE2)	
7.2.8 Netzteil für Hutschiene (A-PS-DIN-24V)	
7.2.9 Glasfaser / Ethernet Konverter (A-CON-FO-RJ45)	
7.2.10 Ethernet Switch (A-CON-SW)	
7.2.11 I/O Module	
7.3 Mechanisches Zubehör	
7.3.1 Montageplatte (A-TV-MB)	
7.3.2 Luftblasvorsatz (A-TV-AP)	
7.3.3 Wasserkühlgehäuse (A-TV-AP-WC)	
7.3.4 Schutzgehäuse (A-TV-WC)	
7.3.4.1 Luftspülung	
7.3.4.2 Technische Daten	
7.3.4.3 Installation	
7.3.5 Wetterschutzgehäuse (A-TV-ENC)	
7.3.5.1 Technische Daten	

7.3.5.2 Installation	65
7.3.6 Schwenkbarer Montagewinkel (A-BR-S)	
7.3.7 Schaltschrank (A-TV-JB)	70
7.3.8 Schutzfenster (A-TV-PW)	71
8 WARTUNG	
8.1 Automatische Fehleranzeige	
8.2 Fehlersuche	72
8.3 Reinigung des Messfensters	73
9 Anhang	74
9.1 Messfleck Rechner	74
9.2 Verhinderung von Kondensation	
9.3 Bestimmung des Emissionsgrads	
9.4 Typische Emissionsgrade	

Tabellenverzeichnis

Tabelle	Seite
Tabelle 7-1: Verfügbare Ethernet M12 Kabel	39
Tabelle 7-2: Verfügbare Spannungsversorgungskabel	40
Tabelle 8-3: Fehlersuche	72
Tabelle 9-4: Minimale Gerätetemperatur [°C]	75

Abbildungsverzeichnis

Abbildung	Seite
Abbildung 1-1: Vor- und Rückansicht der ThermoView Wärmebildkamera	
Abbildung 1-2: Verfügbare Modelle	15
Abbildung 1-3: Typische Systemarchitektur für mehrere Kameras und I/O Module	
Abbildung 2-1: Abmessungen der ThermoView TV40	20
Abbildung 5-1: Sichtfeld der Kamera	
Abbildung 5-2: Prinzipielle Verkabelung von Ethernet und Spannungsversorgung	
Abbildung 5-3: Verbinden des Ethernet M12 Kabels mit der Kamera	25
Abbildung 5-4: Beispiel für ein Ethernet M12 Kabel	
Abbildung 5-5: Beispiel für Spannungsversorgungskabel mit Stecker	
Abbildung 6-1: LED Statusanzeige	
Abbildung 6-2: Oberfläche des Integrierten Webservers	30
Abbildung 6-3: Dialogbox zum Hochladen der Firmware	
Abbildung 6-4: Dialogbox zur Konfiguration des Netzwerks	
Abbildung 7-1: Abmessungen der ThermoView TV40 mit Weitwinkel Objektiv	
Abbildung 7-2: Abmessungen der ThermoView TV40 mit Tele 2x Objektiv	
Abbildung 7-3: Abmessungen der ThermoView TV40 mit Tele 4x Objektiv	
Abbildung 7-4: Beispiel für Ethernet M12 LT Kabel	39
Abbildung 7-5: Beispiel für Spannungsversorgungskabel	40
Abbildung 7-6: Ethernet Kabel	41
Abbildung 7-7: Ethernet Kabel, kurz	41
Abbildung 7-8: PoE Injektor für Büro- oder Laborumgebungen	43
Abbildung 7-9: PoE Injektor für industriellen Einsatz	44
Abbildung 7-10: Abmessungen	44
Abbildung 7-11: Industrienetzteil	46
Abbildung 7-12: Glasfaser / Ethernet Konverter	47
Abbildung 7-13: Abmessungen	47
Abbildung 7-14: Ethernet Switch	49
Abbildung 7-15: Abmessungen	50
Abbildung 7-16: Montageplatte	53
Abbildung 7-17: Luftblasvorsatz	54
Abbildung 7-18: Wasserkühlgehäuse	56
Abbildung 7-19: Schutzgehäuse	58
Abbildung 7-20: Abmessungen	59
Abbildung 7-21: Wetterschutzgehäuse	64
Abbildung 7-22: Abmessungen	65
Abbildung 7-23: Schwenkbarer Montagewinkel	69
Abbildung 7-24: Schaltschrank	
Abbildung 7-25: Schutzfenster	71
Abbildung 9-1: Messfleck Rechner für die Kamera	74

Konformitätserklärung



Das Gerät stimmt mit den Vorschriften der Europäischen Richtlinie überein:

EC - Richtlinie 2014/30/EU - EMV

EC - Richtlinie 2011/65/EU - RoHS II

EN 61326-1: 2013	Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte -
	EMV Anforderungen (EMV)

EN 50581: 2012 Technische Dokumentation zur Bewertung von Elektro- und Elektronikgeräten im Hinblick auf die Beschränkung gefährlicher Stoffe (RoHS)



Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) Gilt nur für Korea. Gerät der Klasse A (industrielle Sende- und Kommunikationsgeräte) Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen industrieller (Klasse A) elektromagnetischer Geräte und der Verkäufer und Nutzer haben dies zu beachten. Dieses Gerät ist für den Einsatz in gewerblichen Umgebungen und nicht für das häusliche Umfeld vorgesehen.

Sicherheitshinweise

Diese Anleitung ist Teil des Geräts und über die Lebensdauer des Produktes zu behalten. Nachfolgenden Benutzern des Geräts ist die Anleitung mitzugeben. Es ist sicherzustellen, dass gegebenenfalls jede erhaltene Ergänzung in die Anleitung einzuführen ist.

Das Gerät darf nur in Betrieb genommen werden, wenn es gemäß vorliegender Anleitung von ausgebildeten Fachkräften in die Maschine eingebaut worden ist und es als Ganzes mit den entsprechenden gesetzlichen Vorschriften übereinstimmt.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät dient der Messung von Temperaturen. Das Gerät kann im Dauerbetrieb eingesetzt werden. Der Betrieb ist auch unter erschwerten Bedingungen wie hohe Umgebungstemperaturen zulässig, wenn die technischen Betriebsdaten aller Komponenten des Geräts berücksichtigt werden. Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehört auch das Beachten der Betriebsanleitung.

Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät darf nicht für medizinische Diagnosezwecke genutzt werden.

Ersatzteile und Zubehör

Verwenden Sie nur vom Hersteller freigegebene Originalteile bzw. Zubehör. Die Verwendung anderer Produkte können die Arbeitssicherheit und die Funktionsfähigkeit des Geräts beeinträchtigen.



Sicherheitssymbol	Beschreibung
	Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
\bigwedge	Gefährliche Spannung. Gefahr eines Stromschlags.
\wedge	Warnung. Gefahr! Wichtiger Hinweis. Bitte lesen Sie im Handbuch nach.
	Laserwarnung
H۱	Erdungsanschluss
(-)	Schutzleiteranschluss
	Schalter oder Relaiskontakt
- ₽-	DC-Stromversorgung
CE	Einhaltung der Anforderungen der EU-Richtlinie
	Die Entsorgung von Altgeräten hat entsprechend den geltenden Branchen- und Umweltvorschriften für Elektronik-Altgeräte zu erfolgen.
	Einhaltung der relevanten EMV-Normen Südkoreas
IP65	Schutzart
	RoHS China



Zur Vermeidung eines elektrischen Schlages, von Bränden oder Verletzungen sind diese Sicherheitshinweise zu beachten:

- Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
- Nutzen Sie das Produkt nur wie vorgeschrieben, da ansonsten der gewährleistete Schutz beeinträchtigt werden kann.
- Setzen Sie das Produkt nicht in N\u00e4he von explosiven Gasen, D\u00e4mpfen oder in feuchten oder nassen Umgebungen ein.
- Lesen Sie alle Anweisungen aufmerksam durch.
- Setzen Sie das Produkt bei einer Beschädigung außer Betrieb.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Funktionsstörungen auftreten.
- Zwischen den Klemmen untereinander und zwischen einzelnen Anschlüssen und dem Erdungsanschluss darf höchstens die Nennspannung anliegen.
- Eine falsche Beschaltung kann den Sensor beschädigen und zum Verlust der Gewährleistung führen. Überprüfen Sie vor dem Einschalten des Produktes, ob alle Anschlüsse korrekt und fest sitzen!
- Zur Vermeidung eines elektrischen Schlages, von Bränden oder Verletzungen muss der Sensor vor der Inbetriebnahme geerdet werden.
- Das Produkt darf nur von einem autorisierten Techniker repariert werden.
- Das Metallgehäuse des Sensors wird durch die Installation möglicherweise nicht geerdet. Mindestens eine der folgenden Sicherheitsma
 ßnahmen ist zu ergreifen, um die Gefahr einer elektrostatischen Entladung weitestgehend zu vermeiden:
 - Erdung des Kabelschirms
 - Montage des Metallgehäuses an einer geerdeten Halterung oder einer anderen geerdeten Befestigung
 - o Schutz des Bedieners vor elektrostatischer Entladung

Kontakte

Fluke Process Instruments

Amerika Everett, WA USA Tel.: +1 800 227 8074 (USA und Kanada) +1 425 446 6300 solutions@flukeprocessinstruments.com

EMEA Berlin, Deutschland Tel.: +49 30 478 0080 info@flukeprocessinstruments.de

China Peking, China Tel.: +86 10 6438 4691 info@flukeprocessinstruments.cn

Weltweiter Service

Fluke Process Instruments bietet verschiedene Serviceleistungen, einschließlich Reparatur und Kalibrierung. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Niederlassung.

www.flukeprocessinstruments.com

© Fluke Process Instruments Änderungen vorbehalten.

1 Beschreibung

Die ThermoView Serie robuster Wärmebildkameras wird für anspruchsvolle Anwendungen in der industriellen Prozesssteuerung.

Die Kamera kommt mit einem Gehäuse in der Schutzart IP67, wenn die Kamera mit dem Standardobjektiv arbeitet und kein externes Zusatzobjektiv angebracht ist. Alle ThermoView-Infrarotkameras sind berührungslose, hochempfindliche Infrarot-Wärmebildkameras mit softwaregesteuerter, variabler Fokussierung. Zusätzlich ist in der Wärmebildkamera eine Kamera für sichtbares Licht integriert, um bei Installationen das Ausrichten zu unterstützen.

Die ThermoView Infrarotkamera eine berührungslos messende, hochempfindliche Wärmebildkamera im Infrarotbereich. Die vom Messobjekt ausgesandte Wärmestrahlung wird von der Wärmebildkamera erfasst und über das zweidimensionale Detektorfeld in elektrische Signale umgewandelt. Nach Verstärkung des Signals und nachfolgender analog/digital Wandlung werden die Temperaturen als farbiges Wärmebild über eine entsprechende Software auf einem PC angezeigt.

Die ThermoView-Infrarotkameras sind mit dem Schnittstellenstandard GigE Vision für leistungsstarke Industriekameras ausgestattet. Es unterstützt Power over Ethernet (PoE), welches eine schnelle Datenübertragung mit der Stromversorgung der Kamera auch über größere Entfernungen kombiniert.



Abbildung 1-1: Vor- und Rückansicht der ThermoView Wärmebildkamera

1.1 Verfügbare Modelle

Die folgenden ThermoView TV40 Modelle stehen zur Verfügung.

Modell	Temperatur- bereich	Infrarot Auflösung	Objektive	Sichtfeld (FOV) Horizontal x Vertikal	Focus
TV43 -10 bis 1200°C		Standard	34° x 25.5°	softwaregesteuert	
			0.75 x Weitwinkel	45° x 34°	softwaregesteuert
	320 x 240	2 x Tele	17° x 12.7°	softwaregesteuert	
		4 x Tele	8.5° x 6.3°	softwaregesteuert	
		Makro	7.8 x 4.1 mm	fest bei 11 mm	
TV46 -10 bis 1200°C		Standard	34° x 25.5°	softwaregesteuert	
		0.75 x Weitwinkel	45° x 34°	softwaregesteuert	
	-10 bis 1200°C	10 bis 1200°C 640 x 480	2 x Tele	17° x 12.7°	softwaregesteuert
			4 x Tele	8.5° x 6.3°	softwaregesteuert
			Makro	11 x 8.2 mm	fest bei 11 mm

Abbildung 1-2: Verfügbare Modelle



Beispiel: TV43L-TV-0

1.2 Systemarchitektur



Abbildung 1-3: Typische Systemarchitektur für mehrere Kameras und I/O Module

2 3 Technische Daten

2.1 Messtechnische Parameter

Temperaturbereich	-10°C bis 1200°C
Spektralbereich	8 bis 14 µm
Detektor, infrarot	ungekühltes Focal Plane Array (Mikrobolometer)
Auflösung	
TV43, infrarot TV46, infrarot TV43/TV46, sichtbar	320 x 240 Pixel (76.800 Pixel), 12 μm pitch 640 x 480 Pixel (307.200 Pixel), 12 μm pitch 640 x 480 Pixel
Bildrate	
TV43, infrarot	9 Hz oder 60 Hz (Bilder pro Sekunde)
TV46, infrarot	9 Hz oder 60 Hz (Bilder pro Sekunde)
TV43/TV46, sichtbar	15 Hz (Bilder pro Sekunde)
Ansprechzeit	12 ms (90%)
Genauigkeit ¹	\pm 2°C oder \pm 2% vom Messwert (der größere Wert gilt)
Thermische Empfindlichkeit	
NETD	50 mK bei 30°C Messtemperatur
Emissionsgrad	0.10 bis 1.00 einstellbar

¹ bei Umgebungstemperatur 25°C, Emissionsgrad = 1.0 und Kalibriergeometrie

2.2 Optische Parameter

Die Angabe der folgenden optischen Parameter basieren auf dem theoretisch errechneten Wert für die Messfleckgröße, welche über den Detektor/Linsen Abstand bestimmt wird. Für genaue Temperaturmessungen muss das Messobjekt wenigstens einer Größe von 3 x 3 Pixel entsprechen.

Für weitere technische Informationen zu Zusatzobjektiven, siehe Abschnitt 7.1 Zusatzobjektive, Seite 33.

2.2.1 Standardobjektiv

Sichtfeld (FOV) Fehlstellenerkennung (IFOV) Messauflösung (MFOV) Fokusbereich (infrarot) Fokus, fest (sichtbar) 34° x 25.5° (horizontal x vertikal) 1.9 mrad (1 Pixel) 5.6 mrad (3 x 3 Pixel) 152 mm bis ∞ 600 mm

Tabelle 2-1: Messauflösung für das Standardobjektiv

Messabstand	Wärmebild (H x V)	Fehlstellenerkennung (1 Pixel)	Messauflösung (3 x 3 Pixel)
0.3 m	0.183 x 0.136 m	0.6 mm	1.7 mm
0.5 m	0.306 x 0.226 m	0.9 mm	2.8 mm
1.0 m	0.611 x 0.453 m	1.9 mm	5.6 mm
5.0 m	3.06 x 2.26 m	9.3 mm	27.8 mm
10 m	6.11 x 4.53 m	18.5 mm	55.6 mm

2.3 Elektrische Parameter

Digitale Schnittstelle	GigE Vision (full duplex, 1000 Mbit, TCP/IP, UDP, http Server)
Spannungsversorgung	12 – 26 VDC, ± 5% Power over Ethernet (IEEE 802.3at), max 25.4 W
Leistungsaufnahme	16 W (max)
LED	grün: signalisiert den eingeschalteten Zustand

2.4 PC Anforderungen

1x TV46 Kamera	Prozessor: x64 Architektur zwei Kerne mit 3 GHz pro Kern oder 4 Kerne mit 2 GHz pro Kern RAM: 6 GB Festplatte: 20 GB freier Speicher, 7200 RPM HDD oder SSD Display: 1920x1080 Auflösung (Minimum - 1280x768) Gigabit Ethernet LAN Adapter
2x TV46 Kameras	Prozessor: x64 Architektur, 4 Kerne mit 3 GHz pro Kern oder ähnlich RAM: 8 GB Festplatte: 20 GB freier Speicher, 7200 RPM HDD oder SSD Display: 1920x1080 Auflösung (Minimum - 1280x768) Gigabit Ethernet LAN Adapter

2.5 Allgemeine Parameter

Schutzklasse	IP67 (IEC 60529) IP54 in Verbindung mit Zusatzobjektiven
Betriebstemperatur	-10°C bis 50°C
Lagertemperatur	-20°C bis 70°C
Relative Luftfeuchtigkeit	10% bis 95%, nicht kondensierend
Schock	IEC60068-2-27: 50 g, 6 ms, 3 Achsen
Vibration	IEC60068-2-26: 3 g, 11 – 200 Hz, 3 Achsen
Warmlaufzeit	5 min
Material	Aluminium, getaucht, eloxiert, klar beschichtet
Gewicht	ca. 1 kg

2.6 Abmessungen



Abbildung 2-1: Abmessungen der ThermoView TV40



2.7 Lieferumfang

Der Lieferumfang umfasst:

- ThermoView Wärmebildkamera
- Benutzerhandbuch Schnellstart Anleitung herunterladbar vom Kameraspeicher
- Metall-Verschlusskappen (für GigE- und Spannungsversorungsbuchsen)
- Schnellstart Anleitung und Sicherheitshinweise (als Ausdruck)

3 Grundlagen

3.1 Infrarot-Temperaturmessung

Jeder Körper sendet eine seiner Oberflächentemperatur entsprechende Menge infraroter Strahlung aus. Die Intensität der Infrarotstrahlung ändert sich mit der Temperatur des Objektes. Abhängig vom Material und der Oberflächenbeschaffenheit liegt die emittierte Strahlung in einem Wellenlängenbereich von ca. 1 ... 20 µm. Die Intensität der Infrarotstrahlung ("Wärmestrahlung") ist materialabhängig. Für viele Stoffe ist diese materialabhängige Konstante bekannt. Sie wird als "Emissionsgrad" bezeichnet.

Infrarot-Thermometer sind optoelektronische Sensoren. Diese Sensoren sind in der Lage, "Wärmestrahlung" zu empfangen und in ein messbares elektrisches Signal umzuwandeln. Infrarot-Thermometer bestehen aus einer Linse, einem Spektralfilter, einem Sensor und einer elektronischen Signalverarbeitungseinheit.

Das Spektralfilter hat die Aufgabe, den interessierenden Wellenlängenbereich zu selektieren. Der Sensor wandelt die Infrarotstrahlung in elektrische Parameter um. Die nachgeschaltete Elektronik erzeugt auswertbare elektrische Signale. Da die Intensität der ausgestrahlten Infrarotstrahlung materialabhängig ist, kann der typische Emissionsgrad des Materials am Messwertaufnehmer eingestellt werden.

Der größte Vorteil der Infrarot-Thermometer ist die berührungslose Messung. Dadurch ist die Oberflächentemperatur sich bewegender oder schwer erreichbarer Messobjekte problemlos messbar.

3.2 Emissivity of Target Object

Bestimmen Sie den Emissionsgrad des Messobjektes wie in Abschnitt 9.3 Bestimmung des Emissionsgrads, Seite 76. Bei einem niedrigen Emissionsgrad besteht die Gefahr, dass die Messergebnisse durch eine störende Infrarotstrahlung von Hintergrundobjekten (wie Heizanlagen, Flammen, Schamotte usw. dicht neben oder hinter dem Messobjekt) verfälscht werden. Solch ein Problem kann beim Messen von reflektierenden Oberflächen oder sehr dünnen Materialien, wie Kunststofffolien oder Glas, auftreten.

Diese Messfehler bei Objekten mit niedrigem Emissionsgrad können Sie auf ein Minimum reduzieren, wenn Sie bei der Montage besonders sorgfältig vorgehen und den Messkopf gegen diese reflektierenden Strahlungsquellen abschirmen.

4 Umgebungsbedingungen

4.1 Umgebungstemperatur

Ohne Wasserkühlung ist die Wärmebildkamera für eine Umgebungstemperatur von -15°C ... 50°C ausgelegt.

Mit Wasserkühlung kann die interne Temperatur in den zulässigen Grenzen der Kamera gehalten werden. Vor der Installation ist zu prüfen, welche Durchflussmengen für eine ausreichende Kühlung zur Verfügung gestellt werden müssen. Dabei sind die maximale Umgebungstemperatur und die Eintrittstemperatur des Kühlwassers zu berücksichtigen. Beachten Sie, dass zu kaltes Wasser Kondensation bewirkt, was zu Schäden im Gerät führen kann, siehe Abschnitt 9.2 Verhinderung von Kondensation, Seite 75.

4.2 Luftreinheit

Um Fehlmessungen und Beschädigungen der Linse zu vermeiden, sollte diese stets vor Staub, Rauch, Dunst und sonstigen Verunreinigungen geschützt werden. Ein Luftblasvorsatz ist für diesen Zweck erhältlich, siehe Abschnitt 7.3.2 Luftblasvorsatz (A-TV-AP), Seite 54. Setzen Sie ölfreie, technisch reine Luft ein.

4.3 Schutzklasse

Die ThermoView Kamera ohne angeschlossenes Zusatzobjektiv entspricht dem internationalen Schutzstandard IP67. Bitte beachten Sie, dass die internationale Schutzklasse IP67 auf IP54 herabgestuft werden muss, wenn ein externes Zusatzobjektiv angeschlossen ist. Solche Objektive sind nicht wasserdicht oder spritzwassergeschützt und widerstandsfähig gegen raue Umgebungsbedingungen.

Beachten Sie, dass der spezifizierte Spritzwasserschutz nur erreicht wird, wenn die Anschlussbuchsen an der Geräterückseite mit den Steckern oder den entsprechenden Endkappen versehen sind. Darüber hinaus wird die regelmäßige äußere Inspektion aller Dichtungen empfohlen.

4.4 Elektrische Störungen

Um elektrische bzw. elektromagnetische Störungen sowie Messwertstreuungen zu mindern, beachten Sie bitte folgende Vorsichtsmaßnahmen:

- Montieren Sie den Messkopf so weit wie möglich entfernt von Störquellen wie z.B. motorgetriebenen Baugruppen, die große Störspitzen produzieren!
- Verwenden Sie für alle Eingänge und Ausgänge ausschließlich geschirmte Kabel.
- Als zusätzlichen Schutz sollten Sie alle externen Leitungen in Schutzrohre verlegen. In stark störbelasteten Umgebungen ist ein starres Schutzrohr einem flexiblen Rohr vorzuziehen.
- Zur Vermeidung von Erdschleifen ist sicherzustellen, dass am Sensor oder an der Stromversorgung nur EIN ZENTRALER ERDUNGSPUNKT vorhanden ist.

Hinweis

Überprüfen Sie bei der Installation der Kamera, ob sich leistungsstarke Entladungslampen oder Heizer im Messfeld befinden, die direkt oder reflektierend auf das Messobjekt abstrahlen und so zur Ausgabe von falschen Messwerten führen können.

5 Installation



Gefahr von Personenschäden

Bei Einsatz der Kamera in einem kritischen Prozess, der Sach- oder Personenschäden verursachen könnte, sollte der Anwender ein redundantes Gerät oder System vorsehen, dass beim Ausfall des Sensors ein sicheres Herunterfahren des Prozesses ermöglicht.

5.1 Positionierung

Der Installationsort und die Konfigurierung der Kamera richten sich nach der Anwendung. Bevor Sie sich für einen Einbauort entscheiden, müssen Sie dessen Umgebungstemperatur, die Luftreinheit und mögliche elektromagnetische Störungen kennen. Wenn Sie den Einsatz der Luftspülung beabsichtigen, muss ein Luftanschluss zur Verfügung stehen. Ferner sind die Verdrahtung und eine mögliche Verrohrung zu berücksichtigen.

5.2 Messabstand und Messfleckgröße

Die Wärmebildkamera ist mit verschiedenen Optiken erhältlich. Jede Optik hat ihr eigenes Sichtfeld (FOV) mit einer spezifischen kleinsten Auflösung (IFOV). Das nachfolgende optische Diagramm zeigt den prinzipiellen Zusammenhang von Messentfernung und resultierendem Wärmebild. Zur Berechnung von Bildgrößen stellt der Hersteller ein Hilfsmittel zur Verfügung, siehe Abschnitt 9.1 Messfleck Rechner, Seite 74.

Abbildung 5-1: Sichtfeld der Kamera



5.3 Fokussierung

Nach Montage der Kamera ist das sorgfältige Fokussieren der Optik erforderlich. Um stets ein scharfes Wärmebild zu erhalten, muss der Scharfpunkt der Kamera dem Messobjektabstand angepasst werden. Der Scharfpunkt der Kamera kann über den motorgesteuerten Fokus aus der Ferne über die PC Software oder den integrierten Webserver eingestellt werden.

Sollte sich der Messabstand der Kamera über die Zeit verändern, so ist eine Neueinstellung des Scharfpunktes erforderlich.

5.4 Montage

Die Montage der Kamera erfordert eine sorgfältige Planung. So ist z.B. sicherzustellen, dass die Kamera in ihrer Ausrichtung nachjustiert werden kann, wenn sich das Messobjekt in seiner Position verändert. Gleichfalls ist darauf zu achten, dass sich keine sichtbehindernden Fremdkörper im Sichtfeld der Kamera befinden.

5.5 Netzwerk

Die Anzahl der Kameras in einem Netzwerk ist nur durch die PC-Leistung begrenzt (erforderliche Bilder pro Sekunde). Dies bedeutet, dass die Geschwindigkeit der Netzwerkkarte für die Übertragung der Daten und die Leistung der CPU für die Verarbeitung und Anzeige aller Daten berücksichtigt werden müssen. Um dem Rechnung zu tragen, wäre es zum Beispiel auch möglich, mehrere Kameras zu vernetzen aber die Bildrate jeweils auf 1 Hz zu begrenzen.

5.6 Verkabelung



Abbildung 5-2: Prinzipielle Verkabelung von Ethernet und Spannungsversorgung

Beim Anschließen und Entfernen von Kabeln muss die Kamera spannungslos geschaltet sein!

5.6.1 Ethernet M12 Kabel

Zum Verbinden des Ethernet M12 Kabels sind die folgenden Schritte zu realisieren:

- Entfernen Sie die Abdeckkappe für die M12 Buchse auf der Rückseite der Kamera.
- Verbinden Sie den M12 Stecker des Kabels (2) mit der M12 Buchse (1) durch Drehen des gerändelten Überwurfs am Stecker (3) im Uhrzeigersinn.
- Schließen Sie den RJ45-Stecker am anderen Ende des Kabels an das gewünschte Gerät an, z. B. einen Ethernet-Switch, einen Computer, einen Glasfaserkonverter oder eine SPS.



Abbildung 5-3: Verbinden des Ethernet M12 Kabels mit der Kamera

Abbildung 5-4: Beispiel für ein Ethernet M12 Kabel



Die vom Hersteller angebotenen Ethernet M12 Kabel sind als elektrisches Zubehör erhältlich, siehe Abschnitt 7.2.1 Ethernet M12 Kabel (A-CB-xx-M12-W08-xx), Seite 39.

5.6.2 Spannungsversorgungskabel

Zum Verbinden des Spannungsversorgungskabel sind die folgenden Schritte zu realisieren:

- Verbinden Sie den Stecker mit der entsprechenden Buchse im Kameragehäuse
- Drehen Sie die Überwurfschale des Steckers fest
- Legen Sie eine Spannung von 12 26 VDC an die offenen Enden des Kabels an. Achten Sie auf die richtige Polarität und verbinden Sie den braunen Draht (bn) mit Masse (-) und den weißen Draht (wh) mit + VDC.
- Bitte lassen Sie Pin 2 (schwarzes Kabel) ungenutzt.

Abbildung 5-5: Beispiel für Spannungsversorgungskabel mit Stecker



Hinweis

Gehen Sie sorgfältig bei der Verdrahtung der verzinnten Aderenden vor – zur Vermeidung von Kurzschlüssen ist der polrichtige Anschluss an die Spannungsversorgung ist sicherzustellen!

Hinweis

Der Kabelschirm muss mit Erdpotential verbunden werden!

Hinweis

Die Spannungsversorgung muss im Bereich von 12 bis 26 VDC und darf 26 VDC in keinem Fall übersteigen!

Die vom Hersteller angebotenen Spannungsversorgungskabel sind als elektrisches Zubehör erhältlich, siehe Abschnitt 7.2.2 Spannungsversorgungskabel (A-CB-xx-PS-xx), Seite 40.

Eine Spannungsversorgung des Herstellers finden Sie im Abschnitt 7.2.7 PoE Injektor, Industrieversion (A-TV-POE2), Seite 44.

6 Operation

6.1 GigE Vision

Die GigE Vision basiert auf einer sehr schnellen Gigabit-Ethernet-Verbindung (GigE), die Datenraten von bis zu 125 MB / s über Kabelstrecken von bis zu 100 m ermöglicht. Für Digitalkameras, insbesondere im professionellen Bereich der Bildverarbeitung, ist GigE die Schnittstelle der Wahl. Selbst komplexe Installationen mit mehreren Kameras sind problemlos realisierbar und ermöglichen eine breite Unterstützung für viele Geräte.

Eine GigE kompatible Kamera kann über eine GigE Schnittstelle mit Strom versorgt werden (PoE). Eine zusätzliche Stromversorgung ist nicht erforderlich, wenn ein sogenannter PoE Injektor oder PoE Switch verwendet wird, um die Kamera über das Datenkabel mit Strom zu versorgen.

Neben der klar definierten physikalischen GigE Schnittstelle gibt es die GigE Vision-Standarderweiterung, mit der spezifische Datenprotokolle, Registersätze und Kommunikationsregeln definiert werden. Die klare und logische Implementierung des GigE Vision-Standards erleichtert die Integration in alle Bildverarbeitungsprogramme über festgelegte Softwarebibliotheken. Ein solches Vorgehen bietet eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, eine mit GigE Vision kompatible Kamera durch eine andere mit GigE Vision kompatible Kamera auszutauschen, ohne die Softwareanwendung zu ändern.

Die Vorteile der GigE Schnittstelle sind:

- Hohe Datenraten von bis zu 125 MB / s
- Wiederverwendbarkeit der vorhandenen Ethernet-Struktur
- Kabellänge bis zu 100 m
- Einfache Integration in Bildverarbeitungssoftware durch Verwendung von Bibliotheken
- Hoher Standardisierungsgrad durch GigE- und GigE Vision-Standards
- PoE-Funktionalität: Stromversorgung der Kamera über das Ethernet-Datenkabel

6.2 LED Statusanzeige

The ThermoView camera has a built-in multi-color LED in the rear panel, which indicates the current health and alarm status.

Abbildung 6-1: LED Statusanzeige



Die Blinkmuster der LED Statusanzeige sind:

- 1. Gelb blinkend Booten
- 2. Gelbes Dauerlicht Betriebssystem wird geladen
- 3. Grünes Dauerlicht Keine Fehler, IP-Adresse erhalten und Ethernet-Kabel angeschlossen
- 4. Rotes Blinken Verschiedene Fehler (z.B. Kommunikationsfehler)
- 5. Grünes Blinken Flash-Speicher wird aktualisiert
- 6. Blaues Dauerlicht Kameraverschluss geschlossen
- 7. Rotes Dauerlicht Umgebungstemperatur überschritten

Bitte beachten Sie, dass die Kamera die Blinkmuster in einer priorisiert anzeigt. Ereignisse mit höherer Nummer maskieren Ereignisse mit niedrigerer Nummerierung. So ist die Kamera beispielsweise an Ethernet (Grünes Dauerlicht) angeschlossen, weist jedoch eine Übertemperatur auf. In diesem Fall leuchtet die LED konstant rot, bis die Übertemperaturbedingung aufgehoben ist. Dann würde die LED dauerhaft grün leuchten.

6.3 Objektverschluss

Die Kamera ist mit einem internen Objektivverschluss (Shutter) ausgestattet. Das automatische Schließen des Objektivverschlusses der Kamera ist für eine kurzzeitige Referenzmessung erforderlich, um die Messspezifikation der Kamera auf Dauer einzuhalten. Dieser Vorgang ersetzt nicht eine herstellerseitige Rekalibrierung der Wärmebildkamera. Während des verschlossenen Objektivs wird die Temperaturmessung am Objekt ausgesetzt.

6.4 Webserver

Die ThermoView-Kamera ist mit einem integrierten Webserver ausgestattet. Es stehen verschiedene Informationen zur Verfügung, die über einen Standard-Webbrowser angezeigt werden können. Außerdem können Einstellungen verändert und an die Kamera übertragen werden. Es ist möglich, die IP-Adresse des Geräts anzuzeigen oder einzustellen, den Fokus der Infrarotkamera zu ändern oder eine neue Firmware hochzuladen. Darüber hinaus gibt es zwei Bildschirmbereiche zum Anzeigen des Infrarotkamerabildes und des sichtbaren Bildes.

6.4.1 Herstellen der Kommunikation

Für den Zugriff auf den integrierten Webserver der Kamera kann ein Standard-Webbrowser verwendet werden. Dazu müssen Sie die aktuelle IP-Adresse der Kamera kennen.

Falls die IP-Adresse der Kamera nicht bekannt ist, können Sie wie folgt vorgehen:

- Starten Sie die ThermoView-Software und stellen Sie die Verbindung zur Kamera her. Notieren Sie sich die aktuelle IP-Adresse der Kamera. Die ThermoView-Software steht auf der Website des Herstellers zum Download zur Verfügung.
- Beenden Sie die ThermoView-Software und öffnen Sie den Webbrowser.
- Geben Sie die notierte IP-Adresse in die Adresszeile des Browsers ein.
- Ein Bildschirm ähnlich dem unten abgebildeten zeigt an, dass die Kommunikation erfolgreich aufgebaut wurde.

∧ Camera Info		▲ Display		▲ Focus Control
Manufacturer:	Fluke Process Instruments			Fine Offset
Camera SN:	TV46L-0-18039033		1 20	
Camera Firmware:	0.0.77			
Engine SN:	TV46L-0, HB18039049			
Engine Firmware:	1.0.36_11.0.61	and the second se		
Temperature Range:	-20 °C - 80 °C 🗸 🗸			
Frame Rate:	640x480 @ 60 hz			
Engine Temperature:	48.6 °C			
Date/Time:	Mon Feb 11 2019 17:02:34		and the second	
▲ Camera Access				Field of View
				O Parallax
Upload	d Firmware	+	A COLORADOR NO.	
Download	I From Camera			Fuit
Pasta	at Comore	Show centerbox		▲ Temperature Unit
Resta	int Camera	Cursor temperature:	341.1 °C	Fahrenheit
Network Configuration			and a	Celsius
Static Ethernet IP		a star star		
Ethernet IP Address:	192.168.42.27		ALC: NOT	
Ethernet Subnet Mask:	255.255.255.0	State State State	and the second s	▲ Emissivity
Ethernet Default Gateway:	192.168.42.27	- Fill	1000	Emissivity:
Ethernet MAC:	7c:38:66:7e:c5:e6			0.95
Configur	re Ethernet IP	C 1		BG Temp (c):
				21.1
				Transmission:
				1

Abbildung 6-2: Oberfläche des Integrierten Webservers

6.4.2 <Camera Info> Kamerainfo

Das <Camera Info> Kamerainfo Menü zeigt verschiedene Informationen zu wichtigen Kameradaten an, z. B. Hersteller, Seriennummer, Firmwareversionsnummer, aktueller Temperaturbereich, Pixelauflösung, Bildrate und interne Gehäusetemperatur. Das Menü zum Temperaturbereich <Temperature Range> ist hier der einzige vom Benutzer veränderbare Parameter. Hierbei wird das Umschalten zwischen dem Temperaturteilbereich <temperature sub range>, dem vollen Temperaturbereich <temperature full range> und Automatik <Auto> ermöglicht. Im Automatikmodus wechselt die Kamera abhängig von den gemessenen Mindest- und Höchsttemperaturen automatisch zum optimalen Temperaturbereich.

6.4.3 <Camera Access> Kamerazugriff

Das <Camera Access> Menü hat drei klickbare Schaltflächen mit den folgenden Funktionen.

<Upload Firmware> – öffnet eine Dialogbox, welche das Auswählen einer neuen Firmware-Datei ermöglicht. Wenden Sie sich an das TechSupport Team, um die neueste verfügbare Firmware-Datei zu erhalten.

Abbildung 6-3: Dialogbox zum Hochladen der Firmware

			Browse
WARNING	: The camera w	II automatically	restar
anter succ	essiul uploau of	IIIIIware	
Edge Bro	wser Detected: F	erformance of	unzip is
file and u	g this browser. t	tate file or usin	ping the
nie and u	firefex browser	ate me or usin	ig the

<Download from Camera> – öffnet einen Dateiexplorer, mit dem Sie wichtige kamerabezogene Dateien herunterladen können, z. B. die Installationsdatei für die ThermoView-Software und für die ThermoView-Software light sowie die Firmware-Datei.

<Restart Camera> – bewirkt einen Neustart der Kamera. Die meisten Parameter, die über den Browser eingestellt wurden, gehen nach einem Neustart verloren und müssen erneut gesetzt werden (z.B. Emissionsgrad).

6.4.4 <Network Configuration> Netzwerkkonfiguration

Das <Static Ethernet IP> Menü enthält Informationen zu den aktuellen Netzwerkkonfigurationseinstellungen. Durch Klicken auf die Schaltfläche <Configure Ethernet IP> Ethernet-IP konfigurieren wird das folgende Dialogfeld geöffnet:

IP Configuration	
IP Address:	
192.168.42.27	
Subnet Mask:	
255.255.255.0	
Default Gateway:	
192.168.42.1	
Assign static IP	
Revert to Dynamic IP	

Abbildung 6-4: Dialogbox zur Konfiguration des Netzwerks

<IP Configuration> – ändert die Netzwerkeinstellungen für die Kamera in Bezug auf die IP Adresse <IP address>, Subnetzmaske <Subnet Mask> und <Default Gateway>.

Die IP Adresse der Kamera <IP address> ist nicht beliebig wählbar: Die IP Adresse muss im Netzwerk eindeutig sein. Dies bedeutet, dass kein anderes Gerät im Netzwerk (einschließlich des PC-Netzwerkadapters) mit derselben IP-Adresse konfiguriert sein darf.

<Subnet Mask> definiert die Interpretation der IP Adresse. Eine typische Einstellung ist 255.255.255.0.

<Default Gateway> darf nicht identisch sein zur IP Adresse <IP Address>.

<Assign Static IP> – ein Klicken auf diese Schaltfläche bewirkt, dass die Kamera den <Dynamic IP> DHCP Modus verlässt und der Modus <Static IP> statische Adresse aktiviert wird. Dabei werden die Parameter von <IP configuration> IP Konfiguration übernommen. Eine geänderte Einstellung zum Netzwerk erfordert den Neustart der Kamera.

<Revert to Dynamic IP> - schaltet die Kamera auf den <Dynamic IP> DHCP Modus zurück.

6.4.5 <Focus Control> Fokussteuerung

Die Kamera ist mit einem motorisierten Fokus ausgestattet. Die Fokuseinstellung wird nur auf das Infrarotbild angewendet. Verwenden Sie die Handradsteuerung in der Weboberfläche, um ein scharfes Bild zu erhalten. Durch Klicken auf die Schaltflächen + und - können Sie die Fokussteuerung präzise einstellen.

6.4.6 <Field of View> Sichtfeld

<Parallax> – diese Option bringt das visuelle Bild so gut wie möglich in den Bereich des infraroten Bildes<Full> Voll – diese Option ermöglicht das maximale Sichtfeld für das visuelle Bild.

6.4.7 < Temperature Unit> Temperatureinheit

Dieses Menü erlaubt die Umschaltung zwischen den Temperatureinheiten Celsius und Fahrenheit.

6.4.8 < Emissivity> Emissionsgrad

Emissivity> – ändert den globalen Emissionsgrad. Der globale Emissionsgrad wird genutzt, um die Temperaturwerte für das Messobjekt zu korrigieren. Möglicherweise liest die Wärmebildkamera zu geringe Temperaturwerte, was durch einen Emissionsgrad des Messobjekts von kleiner als 1 bedingt sein kann.

<BG Temp (c)> – kompensiert die Temperatur des Hintergrundes (BG) der Messszene. Wenn der Emissionsgrad des Messobjekts kleiner als 1 ist, kann die Hintergrundtemperatur die Messgenauigkeit des Kamerasystems beeinträchtigen. Dieser Fehler kann durch Setzen der Hintergrundtemperatur ausgeglichen werden. Allerdings ist eine vollständige Kompensation nicht in jedem Fall möglich, weil z.B. die Hintergrundtemperatur über die Zeit nicht konstant ist. Daher sollte immer versucht werden, das Messobjekt von vornherein von Hintergrundstrahlung abzuschirmen.

<Transmission> – Es könnte sich etwas im Sichtfeld der Kamera befinden, beispielsweise ein Fenster, das einen bestimmten Anteil der Infrarotstrahlung absorbiert, bevor es zur Kamera gelangt. Der Transmissionswert ist ein Korrekturfaktor, um diesen Effekt zu kompensieren.

7 Zubehör

Die nachfolgenden Abschnitte listen das erhältliche Zubehör auf. Als Zubehör gelten die Teile, die jederzeit bestellt und vor Ort installiert werden können.

7.1 Zusatzobjektive

Alle verfügbaren Zusatzobjektive verfügen über die Schutzart IP54 und sind daher nicht wasserdicht. Es ist nicht erforderlich, den Transmissionsfaktor in der Kamera zu ändern, wenn ein Zusatzobjektiv verwendet wird.

Bitte beachten Sie, dass angebrachte Zusatzobjektive die Funktion der visuellen Kamera einschränken können. So kann das Sichtfeld der visuellen Kamera teilweise blockieren oder nahezu vollständig abgedeckt werden, so dass die visuelle Kamera nicht mehr zur Ausrichtung der Wärmebildkamera verwendet werden kann. Auch können nicht alle Zusatzobjektive mit jedem Zubehör kombiniert werden, siehe nachfolgende Tabelle.

	Luftblas- vorsatz	Wasser- kühlgehäuse	Schutz- gehäuse	Wetterschutz- gehäuse	Visuelle Kamera
Standardobjektiv	\checkmark	\checkmark	✓	\checkmark	\checkmark
Weitwinkel 0.75x	×	×	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Tele 2x	×	×	×	×	×
Tele 4x	×	×	×	×	×
Makro	×	×	×	×	×

Tabelle 7-1: Zusatzobjektive und Zubehör

7.1.1 Weitwinkel 0.75x

Sichtfeld (FOV)	45° x 34° (horizontal x vertikal)
Fehlstellenerkennung (IFOV)	2.5 mrad (1 Pixel)
Messauflösung (MFOV)	7.4 mrad (3 x 3 Pixel)
Fokusbereich (infrarot)	152 mm bis ∞
Fokus, fest (visuell)	600 mm

Tabelle 7-2: Messauflösung für Weitwinkel 0.75x

Messabstand	Wärmebild (H x V)	Fehlstellenerkennung (1 Pixel)	Messauflösung (3 x 3 Pixel)
0.3 m	0.249 x 0.183 m	0.7 mm	2.2 mm
0.5 m	0.414 x 0.306 m	1.2 mm	3.7 mm
1.0 m	0.828 x 0.611 m	2.5 mm	7.4 mm
5.0 m	4.14 x 3.06 m	12.3 mm	36.8 mm
10 m	8.28 x 6.11 m	24.5 mm	73.6 mm





7.1.1 Tele 2x

Sichtfeld (FOV)17° x 12.7° (horizontal x vertikal)Fehlstellenerkennung (IFOV)0.9 mrad (1 Pixel)Messauflösung (MFOV)2.8 mrad (3 x 3 Pixel)Fokusbereich (infrarot)406 mm bis ∞Fokus, fest (visuell)600 mm

Tabelle 7-3: Messauflösung für Tele 2x

Messabstand	Wärmebild (H x V)	Fehlstellenerkennung (1 Pixel)	Messauflösung (3 x 3 Pixel)
0.5 m	0.149 x 0.111 m	0.5 mm	1.4 mm
1.0 m	0.299 x 0.223 m	0.9 mm	2.8 mm
5.0 m	1.49 x 1.11 m	4.6 mm	13.9 mm
10 m	2.99 x 2.23 m	9.3 mm	27.8 mm

Abbildung 7-2: Abmessungen der ThermoView TV40 mit Tele 2x Objektiv



7.1.2 Tele 4x

$8.5^{\circ} \times 6.3^{\circ}$ (horizontal x vertikal)
0.5 mrad (1 Pixel)
1.4 mrad (3 x 3 Pixel)
2540 mm bis ∞
600 mm

Tabelle 7-4: Messauflösung für Tele 4x

Messabstand	Wärmebild (H x V)	Fehlstellenerkennung (1 Pixel)	Messauflösung (3 x 3 Pixel)
3.0 m	0.446 x 0.330 m	1.4 mm	4.2 mm
5.0 m	0.74 x 0.55 m	2.3 mm	7 mm
10 m	1.49 x 1.1 m	4.6 mm	13.9 mm






7.1.3 Makro TV43

Sichtfeld (FOV) Fokus, fest (infrarot) 16.7° x 12.5° (horizontal x vertikal) 10.8 mm bis ∞

Tabelle 7-5: Messauflösung für Makro TV43

Messabstand	Wärmebild (H x V)	Fehlstellenerkennung (1 Pixel)	Messauflösung (3 x 3 Pixel)
10.8 mm	7.8 x 4.1 mm	17 µm	51 µm

7.1.4 Makro TV46

Sichtfeld (FOV) Fokus, fest (infrarot) 23.8° x 17.8° (horizontal x vertikal) 10.8 mm bis ∞

Tabelle 7-6: Messauflösung für Makro TV46

Messabstand	Wärmebild (H x V)	Fehlstellenerkennung (1 Pixel)	Messauflösung (3 x 3 Pixel)
10.8 mm	11 x 8.2 mm	12 µm	36 µm

7.2 Elektrisches Zubehör

Das folgende elektrische Zubehör ist erhältlich:

- Ethernet M12 Kabel (A-CB-xx-M12-W08-xx)
- Spannungsversorgungskabel (A-CB-xx-PS-xx)
- Ethernet Kabel (A-CB-LT-RJ45-25)
- Ethernet Kabel, kurz (A-CB-LT-RJ45-03)
- Glasfaserkabel (A-CB-FO-xxx)
- PoE Injektor (A-TV-POE1)
- PoE Injektor, Industrieversion (A-TV-POE2)
- Netzteil für Hutschiene (A-PS-DIN-24V)
- Glasfaser / Ethernet Konverter (A-CON-FO-RJ45)
- Ethernet Switch (A-CON-SW)
- I/O Module

7.2.1 Ethernet M12 Kabel (A-CB-xx-M12-W08-xx)

Das Ethernet M12 Kabel wird mit einem achtpoligen M12 Stecker geliefert. Das andere Ende des Ethernet Kabels ist mit einem standardisierten RJ45 Stecker ausgestattet. Das Kabel hat einen Außendurchmesser von etwa 7 mm.

Die LT Version des Kabels widersteht Umgebungstemperaturen von bis zu 80°C, die HT Version widersteht Umgebungstemperaturen von bis zu 165°C.

Bei Verwendung von PoE (Power over Ethernet) zur Stromversorgung der Kamera wird die benötigte Spannung über die vorhandenen Datenleitungen eingespeist.

Für weitere Informationen zur Installation, siehe Abschnitt 5.6.1 Ethernet , Seite 24.



Abbildung 7-4: Beispiel für Ethernet M12 LT Kabel

Tabelle (-1. Vertuubale Luiettiet Witz Nabe

Bestellnummer	Länge	Umgebungstemperatur
A-CB-LT-M12-W08-07	7.5 m	80°C
A-CB-LT-M12-W08-25	25 m	80°C
A-CB-LT-M12-W08-50	50 m	80°C
A-CB-HT-M12-W08-07	7.5 m	165°C
A-CB-HT-M12-W08-10	10 m	165°C

7.2.2 Spannungsversorgungskabel (A-CB-xx-PS-xx)

Das Spannungsversorgungskabel kommt mit einem vormontierten Stecker auf der Kameraseite und verzinnten Aderenden auf der anderen Seite für den Anschluss der Spannungsversorgung. Das Kabel hat einen Außendurchmesser von ca. 5 mm und wird in verschiedenen Längen angeboten.

Die LT Version des Kabels widersteht Umgebungstemperaturen von bis zu 80°C, die HT Version widersteht Umgebungstemperaturen von bis zu 180°C.

Für weitere Informationen zur Installation, siehe Abschnitt 5.6.2 Spannungsversorgungskabel, Seite 26.

Abbildung 7-5: Beispiel für Spannungsversorgungskabel



Tabelle 7-2: Verfügbare Spannungsversorgungskabel

Bestellnummer	Länge	Umgebungstemperatur
A-CB-LT-PS-07	7.5 m	80°C
A-CB-LT-PS-25	25 m	80°C
A-CB-LT-PS-50	50 m	80°C
A-CB-HT-PS-08	7.5 m	180°C
A-CB-HT-PS-10	10 m	180°C

7.2.3 Ethernet Kabel (A-CB-LT-RJ45-25)

Das Ethernet Kabel kommt mit RJ45 Steckern an beiden Enden und ist 25 m lang.

Abbildung 7-6: Ethernet Kabel



7.2.4 Ethernet Kabel, kurz (A-CB-LT-RJ45-03)

Das Ethernet Kabel in der kurzen Version kommt mit RJ45 Steckern an beiden Enden und ist 0.3 m lang.

Abbildung 7-7: Ethernet Kabel, kurz



7.2.5 Glasfaserkabel (A-CB-FO-xxx)

Glasfaserkabel wird für Ethernet Kommunikation jenseits von 90 m Länge eingesetzt. Die Kabel sind in folgenden Längen erhältlich:

- 150 m (A-CB-FO-150)
- 300 m (A-CB-FO-300)

Spezifikation

- Stecker SC
- Anwendung für Außeneinsatz
- Verschleißschutz Bewehrung plus PE Schutzhülle
- Faserart Multimode (Gradientenindex)
- Faserkern 50 µm
- Mantel 125 μm

7.2.6 PoE Injektor (A-TV-POE1)

Der PoE Injektor (A-TV-POE1) wird in Büro- oder Laborumgebungen eingesetzt.

Mit PoE (Power over Ethernet) überträgt der Injektor über ein Standard CAT5 Kabel sowohl Daten als auch die Versorgungsspannung zu PoE fähigen Geräten. Der Injektor stellt hierzu bis zu 30 W für die angeschlossenen Geräte bereit. Der Injektor arbeitet bei Umgebungstemperaturen bis 55°C.

Abbildung 7-8: PoE Injektor für Büro- oder Laborumgebungen



Spezifikation:

- Gigabit PoE-Midspan, ein Port, 802.3at-konform mit 2-event classification
- Abwärtskompatibel mit IEEE802.3af
- 30 W Ausgangsleistung f
 ür Umgebungstemperaturen von -20 bis + 40°C, 25 W Ausgangsleistung bei +55°C
- 1000 Base-T-kompatibel
- Sichere und zuverlässige Stromversorgung über die vorhandene Ethernet-Infrastruktur
- Automatische Erkennung und Schutz nicht standardmäßiger Geräte
- Plug-and-Play-Installation
- AC-Eingangsspannung 100 bis 240 V AC (50 bis 60 Hz)
- Anzeige: Netzspannung (gelb), Gerätespannung (grün)

¹ Copyright Microsemi[®]

7.2.7 PoE Injektor, Industrieversion (A-TV-POE2)

Der PoE Injektor (A-TV-POE2) wird in industriellen Umgebungen eingesetzt.

Mit PoE (Power over Ethernet) überträgt der Injektor über ein Standard CAT5 Kabel sowohl Daten als auch die Versorgungsspannung zu PoE fähigen Geräten. Der Injektor stellt hierzu bis zu 30 W für die angeschlossenen Geräte bereit. Der Injektor arbeitet in einem weiten Temperaturbereich von bis zu 75°C. Der Injektor kann auf einer DIN-Schiene oder an der Wand montiert werden.





Abbildung 7-10: Abmessungen

1



¹ Copyright Advantech®

Kommunikation

Standards	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3af/at, 802.3ab
LAN	10/100/1000Base-T (X)
Übertragungslänge	max. 100 m
Übertragungsgeschwindigkeit	max. 1000 Mbps

Schnittstellen

Anschlüsse	PoE OUT: RJ45, DATA IN: RJ45 6-Pin Anschlussleiste, entfernbar
Leistung	
Leistungsaufnahme	max. 33.36 W @ 24 VDC (Full load PoE)
Spannungseingang	24 bis 48 VDC, redundante doppelte Spannungseingänge
Ausgangsleistung	30 W @ 55 VDC
Umgebung	

Betriebstemperatur	-40 bis 75°C
Lagertemperatur	-40 bis 85°C
Luftfeuchte (Betrieb)	5 bis 95% (nicht kondensierend)
Luftfeuchte (Lagerung)	0 bis 95% (nicht kondensierend)

7.2.8 Netzteil für Hutschiene (A-PS-DIN-24V)

Das Industrienetzteil für die Hutschienenmontage stellt eine galvanisch getrennte Gleichspannung zur Verfügung und ist mit Kurzschluss- und Überlastschutz ausgestattet.



Gefahr von Personenschäden

Zur Vermeidung eines elektrischen Schlages muss das Netzteil in einer geschützten Umgebung (Schrank) untergebracht sein!

Technische Daten:

Schutzklasse	vorbereitet für Geräte der Klasse II
Schutzgrad	IP20
Betriebstemperaturbereich	-25°C bis 55°C
AC-Eingang	100–240 VAC 44/66 Hz
DC-Ausgang	24 VDC / 1,3 A
Querschnitte	Eingang/Ausgang 0,08 bis 2,5 mm²

Abbildung 7-11: Industrienetzteil



7.2.9 Glasfaser / Ethernet Konverter (A-CON-FO-RJ45)

Der Glasfaser / Ethernet Konverter (A-CON-FO-RJ45) ist ein industrieller Ethernet Switch mit 6 RJ45 GBit Ethernet Ports und 2 Multimode GBit Glasfaser Ports. Der Konverter kann auf einer DIN-Schiene oder an der Wand montiert werden.



Abbildung 7-12: Glasfaser / Ethernet Konverter















Einheiten in mm [in]

Kommunikation	
Standards	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, IEEE 802.3z
LAN	10/100/1000Base-T (X), 1000Base-SX or 1000Base-LX
Übertragungslänge	Ethernet: max. 100 m Multimode: bis zu 550 m
Übertragungsgeschwindigkeit	bis zu 1000 Mbps
Glasfaser	
Multimode	Wellenlänge 850 nm
	Parameter: 50/125 μm, 62.5/125 μm
Schnittstellen	
Anschlüsse	6 x RJ45 Ports, 2 x SC Glasfaser 6-Pin Anschlussleiste (Spannung und Relais)
Leistung	
Leistungsaufnahme	7 W
Spannungseingang	12 bis 48 VDC, 24 VAC (18 bis 30 VAC), redundant doppelte Spannungseingänge
Umgebung	
Betriebstemperatur	-40 bis 75°C
Lagertemperatur	-40 bis 85°C
Luftfeuchte (Betrieb)	10 bis 95% (nicht kondensierend)
Luftfeuchte (Lagerung)	10 bis 95% (nicht kondensierend)

7.2.10 Ethernet Switch (A-CON-SW)

Der Ethernet Switch (A-CON-SW) verfügt über 4 x 10/100/1000BASE-T Ethernet Ports mit PoE+ Funktionalität und 2 x SFP Anschlüsse. Der Switch arbeitet in einem weiten Temperaturbereich und stellt bis zu 30 W Ausgangsleistung pro PoE Port zur Verfügung. Der Switch kann auf einer DIN-Schiene oder an der Wand montiert werden.



Abbildung 7-14: Ethernet Switch

Abbildung 7-15: Abmessungen

43.4

4

чнава









measures in mm [in]

Kommunikation

Standards	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3af/at, 802.3ab, 802.3z
LAN	10/100/1000BASE-T 1000BASE-SX/LX/LHX/XD/ZX/EZX
Übertragungslänge	Ethernet: max. 100 m, SFP: bis zu 110 km (abhängig vom SFP)
Übertragungsgeschwindigkeit	Kupfer: 10/100/1000 Mbps, Auto-Negotiation, Glasfaser: bis zu 1000 Mbps
Schnittstellen	
Anschlüsse	4x Ports, 10/100/1000T(X), RJ-45
	2x Ports, SFP, Gigabit Base
Leistung	
Leistungsaufnahme	5.5 W @ 48 VDC (nur Ethernet)
Spannungseingang	48 VDC (44 VDC bis 57 VDC), redundante doppelte Spannungseingänge
Fehlerausgang	1 Relaisausgang
Umgebung	
Betriebstemperatur	-40 bis 75°C
Lagertemperatur	-40 bis 85°C
Luftfeuchte (Betrieb)	5 bis 95% (nicht kondensierend)

7.2.11 I/O Module

Die folgenden I/O Module stehen zur Ein- und Ausgabe für die TV40 Wärmebildkamera zur Verfügung:

•	A-CON-BASICKIT	Basiskit, bestehend aus: Feldbuskoppler 750-352 Potentialeinspeisung 750-602
		Busendklemme 750-600
		Supportsoftware mit Schnittstellenkabel
•	A-CON-16DI	Digitaleingangsklemme 750-1406
•	A-CON-16DO	Digitalausgangsklemme 750-1504
•	A-CON-2AOC4	Analogausgangsklemme 750-563, voreingestellt auf 4 – 20 mA
•	A-CON-2AOC0	Analogausgangsklemme 750-563, voreingestellt auf 0 - 20 mA
•	A-CON-2R	Relaisausgangsklemme 750-513

- A-CON-2A-ISO Passivtrenner 857-452
- A-PS-DIN-24V Spannungsversorgung 787-1002

I/O Module müssen vom Anwender installiert und konfiguriert werden. Zur Versorgung der Kamera mit Spannung ist die Spannungsversorgung A-PS-DIN-24V erforderlich es sei denn, der Anwender versorgt die Kamera separat mit Spannung.

Weitere Informationen finden sich im Benutzerhandbuch "I/O Modul System für Wärmebildkameras".

7.3 Mechanisches Zubehör

Das folgende mechanische Zubehör ist erhältlich:

- Montageplatte (A-TV-MB)
- Luftblasvorsatz (A-TV-AP)
- Wasserkühlgehäuse (A-TV-AP-WC)
- Schutzgehäuse (A-TV-WC)
- Wetterschutzgehäuse (A-TV-ENC)
- Schwenkbarer Montagewinkel (A-BR-S)
- Schaltschrank (A-TV-JB)
- Schutzfenster (A-TV-PW)

7.3.1 Montageplatte (A-TV-MB)

Die Montageplatte (A-TV-MB) dient der einfachen Montage der Wärmebildkamera. Für die Befestigung an Stativen oder Schwenkhalterungen verfügt die Montageplatte über verschiedene Aufnahmen.





- 1/4-20-thread

7.3.2 Luftblasvorsatz (A-TV-AP)

Der Luftblasvorsatz dient dazu, Staub, Feuchtigkeit, Schwebepartikel und Kondensat von der Linse fernzuhalten. Er kann vor oder hinter dem Haltewinkel montiert werden. Der Luftstrom wird über Edelstahl-Fittings 1/8" NPT auf die Frontöffnung geleitet. Um Verschmutzungen auf der Linse zu vermeiden, wird saubere, ölfreie Luft empfohlen. Um Kondensation zu vermeiden, sollte die Luft nicht kühler als 10°C sein.

Durchfluss:	30 bis 60 l / min
Luftdruck:	max. 5 bar

Hinweis

Um fehlerhafte Messwerte zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass ein Transmissionswert von 0,94 für das eingebaute Schutzfenster (Germanium) in der Wärmebildkamera eingestellt ist!





Abbildung 7-17: Luftblasvorsatz

Zur Installation des Luftblasvorsatzes folgen Sie den Anweisungen wie nachfolgend beschrieben.



Die beiliegenden Schrauben werden verwendet, um den Montageschlitten auf der Unterseite der Kamera zu befestigen.

Setzen Sie die Kamera auf die Montageplatte des Luftblasvorsatzes auf. Dabei muss der Montageschlitten passend in die dafür vorgesehene Öffnung der Montageplatte eingebracht werden.

Sichern Sie die Kamera mit den Schrauben wie im Bild gezeigt.

7.3.3 Wasserkühlgehäuse (A-TV-AP-WC)

Das Wasserkühlgehäuse (A-TV-AP-WC) ermöglicht ein Betreiben der Kamera bei Umgebungstemperaturen bis 140°C mit Wasserkühlung. Das Kühlmedium wird über 1/8" NPT Anschlussstutzen angeschlossen. Dabei ist für den Schlauch ein Innendurchmesser von 6 mm und ein Außendurchmesser von 8 mm zu beachten.

Hinweis Für Umgebungstemperaturen über 140°C kann das Zubehörteil ThermoJacket genutzt werden. Dieses erlaubt den Einsatz bei Umgebungstemperaturen bis zu 315°C!

Max. Umgebungstemperatur:

140°C bei Wassereintrittstemperatur von 20°C und einem Durchfluss von 1.6 I / min, Kühlwasser unter 10°C wird nicht empfohlen

Das Wasserkühlgehäuse wird mit Luftblasvorsatz geliefert. Um das Kameraobjektiv sauber und trocken zu halten, sollte der Luftblasvorsatz immer betrieben werden. Für weitere Informationen, siehe Abschnitt 7.3.2 Luftblasvorsatz (A-TV-AP), Seite 54.

Abbildung 7-18: Wasserkühlgehäuse





7.3.4 Schutzgehäuse (A-TV-WC)

Bei Installationen der Kamera in verschmutzten und heißen Umgebungen kann das Kühlgehäuse (A-TV-WC) verwendet werden, welches Wasserkühlung und Luftspülung bereitstellt.

7.3.4.1 Luftspülung

Über die Luftspülung an der Vorderseite des Schutzgehäuses wird verhindert, dass sich messwertverfälschende Verunreinigungen am Messfenster ablagern. Am Innenring der Luftspülung befinden sich Luftaustrittsdüsen, welche die komprimierte Luft über das Fenster streichen lassen. Es wird empfohlen, für die Luftspülung einen Filter und einen Druckregler zu benutzen (nicht im Lieferumfang). Wenn verwendet, sind die maximalen Umgebungstemperaturen für Filter und Druckregler bei der Montage zu beachten.

Hinweis

Die Luftspülung wird optimal genutzt, wenn das Gehäuse in horizontaler Position oder in leichter Neigung installiert wird. Bei senkrechter Montage kann die Wirkung der Luftspülung eingeschränkt sein!

Hinweis

Um fehlerhafte Messwerte zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass ein Transmissionswert von 0,96 für das eingebaute Schutzfenster (Zinkselenid) in der Wärmebildkamera eingestellt ist!



Gefahr von Personenschäden

Durch die Luftspülung können sehr hohe Schallpegel erreicht werden! Die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen sind zu beachten!

Abbildung 7-19: Schutzgehäuse



7.3.4.2 Technische Daten

Lieferumfang

- Schutzgehäuse mit Wasserkühlung und Zinkselenid Fenster
- 2x Kabelverschraubungen (M25 x 1.5)
- Montagematerial

Umgebung

Schutzklasse	IP67
Umgebungstemperatur	200°C
	bei Wassereintrittstemperatur von 20°C, einem Durchfluss von 6 I / min und
	6 bar Luftspülung
Luftdruck	4 bis 6 bar empfohlen
Mechanisch	
Material	Edelstahl, AISI 316L, poliert
Gewicht	13 kg, ohne Kamera
Kabelverschraubung	M12x1.5, Gewinde an der Rückseite

Abbildung 7-20: Abmessungen



7.3.4.3 Installation

Hinweis Die Kamera kann nur ohne Zusatzobjektiv oder mit Weitwinkel Zusatzobjektiv im Schutzgehäuse montiert werden.

Hinweis Zum besseren Handling kann optional ein zusätzlicher Griff am Gehäuse montiert werden, siehe beiliegende Montageanleitung des Herstellers.

Entfernen Sie die sechs Inbusschrauben auf der Rückseite des Gehäuses. Entfernen Sie den hinteren Gehäusedeckel.

Ziehen Sie den hinteren Flansch heraus. Achten Sie darauf, den O-Ring nicht zu verlieren.

Lösen Sie die Rändelschraube und schieben Sie die obere Schiene von der unteren Schiene weg.







Kamera mit Unterlegscheibe, Federscheibe und Flachkopfschraube an Gehäuseschiene befestigen. Beachten Sie einen Abstand zwischen Kamerafront und Gehäuseschiene von ca. 10 mm

Bringen Sie die beiden Kabelverschraubungen am Gehäusedeckel an. Schlüsselweite W30 (30 mm) Drehmoment ca. 10 Nm



0

Befestigen Sie den Schutzleiteranschluss mit der Mutter an einer der Kabelverschraubungen (an der Innenseite des Gehäusedeckels).

menselle des Genausedeckels).

Befestigen Sie die Dichtung und die Endkappe an jedem Kabel.



Befestigen Sie den Schutzleiter an der Schiene.

Führen Sie alle Kabel durch die Kabelverschraubungen des Gehäuses. Verschließen Sie die Endkappen vorerst nicht. Stecken Sie die Stecker in die Kamera.

Schließen Sie den Schutzleiter an der Innenseite des Gehäusedeckels an.

Schieben Sie die Kamera mit der Gehäuseschiene in das Gehäuse und befestigen Sie diese mit der Rändelschraube.







Bringen Sie den Gehäusedeckel wieder am

Befestigen Sie die zwei Inbusschrauben jeweils

mit einer Zahnscheibe wie gezeigt.

Gehäuse an.

Befestigen Sie die restlichen vier Inbusschrauben (ohne Zahnscheiben) an den restlichen Positionen.

Ziehen Sie die Endkappen der Kabelverschraubungen fest. Schlüsselweite W30 (30 mm) Drehmoment ca. 10 Nm)



7.3.5 Wetterschutzgehäuse (A-TV-ENC)

Um eine wetterfeste Installation zu realisieren, kann bei Außeninstallationen der Kamera das Wetterschutzgehäuse (A-TV-ENC) verwendet werden. Das Schutzgehäuse kommt mit einer hohen IP Schutzklasse, einem Sonnenschutz und einem thermostatgesteuerten Heizer für Anwendungen in kalten Regionen.

Abbildung 7-21: Wetterschutzgehäuse¹



7.3.5.1 Technische Daten

Lieferumfang

- Schutzgehäuse mit Sonnenschutz und Germanium Fenster
- Thermostatgesteuerter Heizer
- Kabelverschraubungen

Umgebung

Schutzklasse	IP66/IP67 EN60529 in Verbindungen mit Kabelverschraubungen
Umgebungstemperatur	-30 bis 50°C

Elektrisch

Heizer

115 / 230 VAC, 80 W

Mechanical

Material	Aluminium
Gewicht	4.1 kg, ohne Kamera
Kabelverschraubung	M16x1.5

¹ Foto © 2009, Videotec S.p.A.

Abbildung 7-22: Abmessungen





7.3.5.2 Installation

Hinweis

Die Kamera kann nur ohne Zusatzobjektiv oder mit Weitwinkel Zusatzobjektiv im Wetterschutzgehäuse montiert werden!

Hinweis

Um fehlerhafte Messwerte zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass ein Transmissionswert von 0,87 für das eingebaute Schutzfenster (Germanium) in der Wärmebildkamera eingestellt ist!

Hinweis

Zur Installation/Inbetriebnahme des internen Heizers sei auf die beiliegende Anleitung des Herstellers verwiesen.



Drücken Sie den Gehäusedeckel nach oben bis die Feder am Gehäusedeckel in die Nut des Gehäusekörpers einrastet.



Kamera mit Unterlegscheibe, Federscheibe und Flachkopfschraube an Gehäuseschiene befestigen. Nutzen Sie den beiliegenden Inbusschlüssel.

Beachten Sie einen Abstand zwischen Kamerafront und Gehäuseschiene von ca. 10 mm





Befestigen Sie die Dichtung und die Endkappe an jedem Kabel.



Führen Sie alle Kabel durch die Kabelverschraubungen des Gehäuses. Stecken Sie die Stecker in die Kamera. Ziehen Sie die Endkappen fest.

Installationen mit Power over Ethernet (PoE) erfordern lediglich ein Kabel. Nicht benötigte Kabelverschraubung mit beiliegenden Dichtkörper verschließen.



Schieben Sie den Schlitten in das Innere des Gehäuses bei Führung durch das Schienensystem. Schließen Sie dem

Schutzleiter am beschrifteten Schutzleiteranschluss im Inneren des Gehäuses an.



Bringen Sie den Gehäusedeckel wieder am Gehäuse an.



7.3.6 Schwenkbarer Montagewinkel (A-BR-S)

Der schwenkbare Montagewinkel (A-BR-S) erlaubt, die Kamera in einer beweglichen Position zu befestigen, so dass die Ausrichtung um die Hoch- und Querachse erfolgen kann. Zum Ausrichten der Visierachse der Kamera sind der Neigungswinkel im Bereich von 0–90° und der Schwenkwinkel im Bereich von 0–360° einstellbar. Der Fuß besitzt einen Einstellknopf und eine Klemmvorrichtung, die die Ausrichtung zuverlässig arretiert.

Technische Daten

Lochkreisdurchmesser für die drei Senkschrauben:	109,5 mm
Senkschrauben:	6,3 mm Flachkopfschrauben (nicht im Lieferumfang)
Höhe (ohne Sensor):	120 mm
Gewicht (ohne Sensor):	1,07 kg

Abbildung 7-23: Schwenkbarer Montagewinkel



7.3.7 Schaltschrank (A-TV-JB)

Der Schaltschrank (A-TV-JB) ermöglicht die geschützte Montage von Zubehörteilen wie Industrienetzteil, den I/O Modulen, dem Glasfaser / Ethernet Konverter sowie dem Ethernet Switch.





Technische Daten:		
Box	Stahlblech, pulverbeschichtet	
Abmessungen (B x H x T)	380 x 300 x 210 mm	
Nettogewicht	9,8 kg	
Schutzklasse:	IP66	
Verdrahtung	Kabeldurchmesser mit max. 2,5 mm ²	
Absicherung in der Box	6 A	
Lieferung:	Anschlussbox	
	Kabeldurchführungen	

7.3.8 Schutzfenster (A-TV-PW)

Das Schutzfenster (A-TV-PW) wird verwendet, um die Optik der Kamera gegen Staub und andere Verunreinigungen zu schützen. Das Schutzfenster wird über einen Bajonettverschluss direkt an der Kamera montiert.

Hinweis

Um fehlerhafte Messwerte zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass ein Transmissionswert von 0,94 für das eingebaute Schutzfenster (Germanium) in der Wärmebildkamera eingestellt ist!

Abbildung 7-25: Schutzfenster



8 Wartung

Bei allen auftretenden Problemen stehen Ihnen die Mitarbeiter unseres Kundendienstes jederzeit zur Verfügung. Dies betrifft auch Unterstützung hinsichtlich eines optimalen Einsatzes Ihres Infrarot-Messsystems, Kalibrierung oder die Ausführung kundenspezifischer Lösungen sowie die Gerätereparatur.

Da es sich in vielen Fällen um anwendungsspezifische Lösungen handelt, die eventuell telefonisch geklärt werden können, sollten Sie vor einer Rücksendung der Geräte mit unserer Serviceabteilung in Verbindung treten, siehe Telefon- und Faxnummern am Anfang des Dokuments.

8.1 Automatische Fehleranzeige

In Verbindung von I/O Modulen und der ThermoView Software kann der Anwender im Falle von Systemfehlern über die Signalausgänge gewarnt werden. Im Falle eines Systemfehlers reagieren die Signalausgänge bzw. die Anzeige mit der Ausgabe vordefinierter Werte in Abhängigkeit von der Fehlerursache.



Warnung

Sie sollten sich bei der Überwachung kritischer Prozesse niemals ausschließlich auf die automatische Fehleranzeige verlassen! Es sollten stets zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden!

8.2 Fehlersuche

Tabelle 8-3: Fehlersuche

Symptom	Mögliche Ursache	Maßnahmen
Keine Spannung am Gerät anliegend	Netzspannung nicht eingeschaltet	Netzspannung einschalten
	Spannungsversorgung unterbrochen	Spannungsversorgung prüfen
Fehlerhafte Messwerte	Falscher Emissionsgrad	Einstellung korrigieren
	Hintergrundtemperatur wird nicht kompensiert	Kompensation der Hintergrundtemperatur einschalten
	Fokus nicht auf Messabstand eingestellt	Fokus-Einstellung korrigieren
starkes Rauschen	Störquellen (schaltende Motoren, induktive Heizer, etc.) in Kameranähe	Montageort der Kamera verändern
	Kabelführung an Störquellen vorbei	Kabelführung ändern
8.3 Reinigung des Messfensters

Achten Sie stets auf die Sauberkeit des Messfensters. Fremdkörper beeinträchtigen die Messgenauigkeit. Die Reinigung des Messfensters muss mit Vorsicht erfolgen. Gehen Sie dazu bitte wie folgt vor:

- 1. Lose Partikel mit sauberer Luft wegblasen.
- 2. Verbleibende Partikel entfernen Sie am besten äußerst vorsichtig mit einem Mikrofasertuch (für optische Geräte).
- 3. Stärkere Verunreinigungen entfernen Sie mit einem sauberen, weichen Tuch, das mit destilliertem Wasser angefeuchtet wurde. Vermeiden Sie auf jeden Fall Kratzer auf der Linsenoberfläche!

Falls Silikone, die z. B. in Handcremes enthalten sind, auf die Optik gelangen, reinigen Sie die Oberfläche vorsichtig mit Hexan. Lassen Sie das Messfenster anschließend lufttrocknen.

Für die Entfernung von Fingerabdrücken oder Fett verwenden Sie bitte eines der folgenden Mittel:

- Spiritus
- technischer Alkohol
- Kodak Linsenreiniger

Bringen Sie eines der oben genannten Mittel auf die Optik auf. Wischen Sie vorsichtig mit einem weichen, sauberen Tuch, bis Sie auf der Oberfläche Farben sehen und lassen Sie die Oberfläche dann lufttrocknen. Reiben Sie die Oberfläche nicht trocken - sie kann zerkratzen.

Hinweis

Benutzen Sie keinen Ammoniak oder Ammoniak enthaltene Reiniger zur Reinigung. Dies könnte zur Dauerbeschädigung der Oberfläche führen!

9 Anhang

9.1 Messfleck Rechner

Um das Messobjekt vollständig zu erfassen, muss die Wärmebildkamera immer in ausreichender Messentfernung montiert werden. Für diesen Zweck stellt der Hersteller einen Messfleck Rechner zur Verfügung, welcher die Größe des resultierenden Wärmebildes in Abhängigkeit von der Messentfernung und der verwendeten Optik berechnet.



Abbildung 9-1: Messfleck Rechner für die Kamera

Der Messfleck Rechner ist über die folgenden Quellen verfügbar:

Als App unter Windows 10, für Standard PC's, siehe <u>Windows Store</u>		Download from Windows Store
Als App für Android Handys, siehe <u>Google Play Store</u>		Get IT ON Google Play
Als App für iOS basierte Endgeräte (iPhone und iPad), siehe <u>App Store</u>		Download on the App Store
Als html5 Webseite, siehe http://m.flukeprocessinstruments.com/SpotSizeCalculator/index.html	0 	

9.2 Verhinderung von Kondensation

Sollten die Umgebungsbedingungen für das Gerät eine zusätzliche Kühlung erforderlich machen, kann das Problem der Kondensation auftreten.

Beim Kühlen wird die im Gerät befindliche Luft gekühlt. Dabei nimmt die Wasseraufnahmefähigkeit der Luft ab. Die relative Luftfeuchtigkeit steigt an und kann dabei schnell 100% erreichen. Bei weiterer Abkühlung gibt die Luft den überschüssigen Teil des Wasserdampfs wieder als Wasser ab (Kondensation), wobei sich das Wasser im Gehäuseinnern an der Linse oder an der Elektronik niederschlägt. Funktionsminderung bzw. Totalausfall des Geräts sind die Folge. Kondensation tritt auch bei Geräten mit dem Schutzgrad IP65 (oder höher) auf.

Hinweis

Bei Schäden durch Kondensation besteht kein Anspruch auf Garantieleistungen!

Zur Verhinderung von Kondensation sind die Temperatur und die Durchflussmenge des Kühlmediums so zu wählen, dass das Gerät auf einer Temperatur gehalten wird, die größer als die minimale Gerätetemperatur ist. Diese minimale Gerätetemperatur ist abhängig von der Umgebungstemperatur und der relativen Luftfeuchte, siehe nachfolgende Tabelle.

								Re	lative	Luftfe	uchte	[%]								
		10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	10
_	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	10	10	10	10	10	15
C/F	20	0	0	0	0	0	0	5	5	5	10	10	10	10	15	15	15	15	15	20
۳ ۳	25	0	0	0	0	5	5	10	10	10	10	15	15	15	20	20	20	20	20	25
erati	30	0	0	0	5	5	10	10	15	15	15	20	20	20	20	25	25	25	25	30
due	35	0	0	5	10	10	15	15	20	20	20	25	25	25	25	30	30	30	30	35
igste	40	0	5	10	10	15	20	20	20	25	25	25	30	30	30	35	35	35	35	40
unqe	45	0	10	15	15	20	25	25	25	30	30	35	35	35	35	40	40	40	40	45
mge	50	5	10	15	20	25	25	30	30	35	35	35	40	40	40	45	45	45	45	50
5	60	15	20	25	30	30	35	40	40	40	45	45	50	50	50	50	50	50	50	60
	70	20	25	35	35	40	45	45	50	50	50	50	50	60	60	60	60	60	60	
	80	25	35	40	45	50	50	50	60	60	60	60	60							
	90	35	40	50	50	50	60	60	60											
	100	40	50	50	60	60														

Tabelle 9-4: Minimale Gerätetemperatur [°C]

Beispiel:

Umgebungstemperatur	= 50°C
Relative Luftfeuchte	= 40 %
Minimale Gerätetemperatur	= 30°C

Der Einsatz bei niedrigeren Temperaturen geschieht auf eigenes Risiko!

9.3 Bestimmung des Emissionsgrads

Der Emissionsgrad ist ein Maß für die Fähigkeit von Materialien, infrarote Energie zu absorbieren oder abzustrahlen. Der Wert kann zwischen 0 und 1,0 liegen. So hat beispielsweise ein Spiegel einen Emissionsgrad von deutlich kleiner 0,1, während der sogenannte "Schwarze Strahler" einen Emissionsgrad von 1,0 besitzt. Wenn ein zu hoher Emissionsgrad eingestellt wurde, wird eine niedrigere als die tatsächliche Temperatur angezeigt, vorausgesetzt die Temperatur des Messobjektes ist höher als die Umgebungstemperatur. Wenn Sie zum Beispiel 0,95 eingestellt haben, der Emissionsgrad jedoch nur 0,9 beträgt, wird eine niedrigere als die tatsächliche Temperatur Augezeigt.

Ein unbekannter Emissionsgrad kann nach einer der folgenden Methoden ermittelt werden:

- Bestimmen Sie mit Hilfe eines Kontaktfühlers (PT100), eines Thermoelementes oder einer anderen geeigneten Methode die aktuelle Temperatur des Materials. Messen Sie anschließend die Temperatur des Objektes und korrigieren Sie die Einstellung des Emissionsgrades bis der korrekte Temperaturwert erreicht ist. Sie haben nun den richtigen Emissionsgrad des gemessenen Materials ermittelt.
- Für relativ kleine Temperaturen bis zu ca. 260°C kann ein Aufkleber auf das Messobjekt geklebt werden. Der Aufkleber muss mindestens so groß sein wie der Messfleck des Sensors. Messen Sie nun die Temperatur des Aufklebers mit einem Emissionsgrad von 0.95. Messen Sie danach die Temperatur einer angrenzenden Fläche auf dem Messobjekt und verändern Sie den Emissionsgrad solange, bis die gleiche Temperatur erreicht ist. Sie haben nun den richtigen Emissionsgrad des gemessenen Materials ermittelt.
- Wenn möglich, tragen Sie auf einen Teil der Oberfläche des Messobjektes matte schwarze Farbe auf, deren Emissionsgrad größer als 0,95 ist. Dann messen Sie die Temperatur der gefärbten Stelle bei eingestelltem Emissionsgrad von 0,95. Messen Sie danach die Temperatur einer angrenzenden Fläche auf dem Messobjekt und verändern Sie den Emissionsgrad solange, bis die gleiche Temperatur erreicht ist. Sie haben nun den richtigen Emissionsgrad des gemessenen Materials ermittelt.

9.4 Typische Emissionsgrade

Die folgenden Emissionsgradtabellen können zu Rate gezogen werden, wenn keine der obigen Methoden zur Emissionsgradbestimmung durchführbar ist. Allerdings sind die Tabellenwerte lediglich Durchschnittswerte, da der Emissionsgrad eines Materials von verschiedenen Faktoren beeinflusst wird. Dazu gehören:

- Temperatur
- Messwinkel
- Geometrie der Oberfläche (eben, konkav, konvex)
- Dicke
- Oberflächenbeschaffenheit (poliert, rau, oxidiert, sandgestrahlt)
- Spektralbereich der Messung
- Transmissionsvermögen (z.B. bei dünnen Plastikfolien)

Beachten Sie folgende Richtlinien, um die Messung der Oberflächentemperatur zu optimieren:

- Bestimmen Sie den Emissionsgrad des Objektes mit Hilfe des Gerätes, welches auch f
 ür die Messungen benutzt werden soll.
- Vermeiden Sie Reflexionen durch Abschirmen des Objektes gegen umliegende Temperaturquellen.
- Für die Messung an heißeren Objekten verwenden Sie bitte Geräte mit der kürzesten möglichen Wellenlänge.
- Für die Messung an durchscheinenden Materialien, wie zum Beispiel Kunststofffolien oder Glas, muss der Hintergrund einheitlich beschaffen und kälter als das Messobjekt sein.

Material	8 – 14 µm
Aluminium	
nicht oxidiert	0.02-0.1
oxidiert	0.2-0.4
Leaieruna A3003. oxidiert	0.3
aufgeraut	0.1-0.3
poliert	0.02-0.1
Messing	
poliert	0.01-0.05
bochalanzpoliert	0.3
ovidiert	0.5
Chrom	0.02-0.2
ovidiort	0.02-0.2
Kupfor	
Rupier	0.02
polien	0.03
aurgeraut	0.05-0.1
oxidiert	0.4-0.8
Gold	0.01-0.1
Haynes	
Legierung	0.3-0.8
Inconel	
oxidiert	0.7-0.95
sandgestrahlt	0.3-0.6
poliert	0.15
Eisen	
oxidiert	0.5-0.9
nicht oxidiert	0.05-0.2
verrostet	0.5-0.7
geschmolzen	
Gusseisen	
oxidiert	0.6-0.95
nicht oxidiert	0.2
geschmolzen	0.2-0.3
Schmiedeeisen	
matt	0.9
Blei	
poliert	0.05-0.1
rau	0.4
oxidiert	0.2-0.6
Magnesium	0.02-0.1
Quecksilber	0.05-0.15
Molybdän	
oxidiert	0.2-0.6
nicht oxidiert	0.1

Tabelle 9-1: Typische Emissionsgrade für Metalle

Material	8 – 14 µm
Monel (Ni-Cu)	0.1-0.14
oxidiert	0.7-0.9
Nickel	
oxidiert	0.2-0.5
elektrolytisch	0.05-0.15
Platin	
schwarz	0.9
Silber	0.02
Stahl	
kaltgewalzt	0.7-0.9
geschliffenes Blech	0.4-0.6
poliertes Blech	0.1
geschmolzen	
oxidiert	0.7-0.9
rostfrei	0.1-0.8
Zinn (nicht oxidiert)	0.05
Titan	
poliert	0.05-0.2
oxidiert	0.5-0.6
Wolfram	0.03
poliert	0.03-0.1
Zink	
oxidiert	0.1
poliert	0.02

Material	8 – 14 µm
Asbest	0.95
Asphalt	0.95
Basalt	0.7
Kohlenstoff	
nicht oxidiert	0.8-0.9
Graphit	0.7-0.8
Karborund	0.9
Keramik	0.95
Tonerde	0.95
Koks	0.95-1.00
Beton	0.95
Textil	0.95
Glas	
Platte	0.85
Speisetropfen	
Kies	0.95
Gips	0.8-0.95
Eis	0.98
Kalkstein	0.98
Farbe (nicht-alkyd))	0.9-0.95
Papier (alle Farben)	0.95
Kunststoff, lichtundurchlässig bei 500 µm Stärke	0.95
Gummi	0.95
Sand	0.9
Schnee	0.9
Boden	0.9-0.98
Wasser	0.93
Holz (natürlich)	0.9-0.95

Tabelle 9-2: Typische Emissionsgrade für Nichtmetalle